

رولیتور زیرپایی دار ۹۱۴۶



رولیتور يك واكر چهار چرخ ترمزدار با كفی نشیمنگاه و پشتی تکیه گاه است. رولیتور ۹۱۴۶ دارای چندین مزیت علاوه بر موارد ذکر شده است دارای زیرپایی قابلیت تنظیم ارتفاع دارای سیستم ترمز لحظه ای و دایم بدنه آبگرم و ضد خش دارای چرخ های مقاوم برای تحمل وزن بالا می باشد.



محتویات داخل کارتن رولیتور :
 ۱. اسکیلت فلزی
 ۲. کفی نشیمن



نحوه استفاده از رولیتور ۹۱۴۶

۱. ابتدا رولیتور را از کارتن خارج کرده سپس مفصل مشکی رنگ وسط رولیتور را به پایین فشار دهید که باعث می شود بدنه رولیتور از قسمت پایین باز شود بعد زیرپایی را به جلو و پایین بچرخانید.



۲. دسته های رولیتور که ترمز قفل شونده دارند را درون لوله های بدنه قرار داده و سوراخ پایین دسته و بالا روی بدنه که موازی قرار گرفت پیچ و مهره را محکم می کنیم.



۳. جهت نصب کفی نشیمن قلاب های نصب شده زیر کفی را روی لوله بدنه عقب رولیتور فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد.



نکته يك: برای استفاده از ترمز دایمی و ثابت نگهداشتن رولیتور، دسته ترمز را به سمت بالا فشار دهید سپس ضامن کوچک زیر دسته ترمز را به سمت پایین فشار دهید تا ترمزها بصورت دایمی قفل شوند.



نکته دو: پشتی تکیه گاه رولیتور قابل انعطاف به جلو و عقب را دارد و موقع نشستن و حرکت با رولیتور پشتی تکیه گاه را تنظیم نمایید.



محصولات
 مرتبط با
 رولیتور



موزان طب
 نهایت
 توانبخشی